
A
B
B
C
I
D
3
4
D
2
D

TILT MECHANISM
MECANISMO DE INCLINACIÓN
MÉCANISME D'INCLINAISON
MECCANISMO DI INCLINAZIONE

Item	Part No.	Qty	Description	Descripción	Description	Descrizione
1	27618-2	1	Guard Brake Lower	Protector de freno inferior	Protection inférieure de frein	Protezione freno inferiore
2	27559-2	1	Bracket Clutch Handle	Escuadra de palanca de embrague	Support de poignée d'embrayage	Impugnatura staffa frizione
3	27621-2	1	Brake Handle	Palanca de freno	Poignée de frein	Leva freno
4	27619-2	1	Dog Brake	Fiador de freno	Crabot de frein	Meccanismo del freno
A	80145	1	Screw HHCS 3/8-16 x 1-1/4 ZN	Tornillo	Vis	Vite
B	80342	2	Washer WSHR 3/8 SAE ZN	Arandela	Rondelle	Rondella
C	80056	1	Nut NUTNY 3/8-16 ZN	Tuerca	Écrou	Dado
D	80085	4	Bolt HWHST 5/16 - 18 x 1 ZN	Perno	Boulon	Bullone

Note: Item A should be tightened to service tilt mechanism. Force required to disengage tilt dog should be between 17-18 pounds when Item A tightened properly.

Nota: El artículo A requiere apretarse para el mantenimiento del mecanismo de inclinación. La fuerza requerida para desenganchar el fiador de inclinación debe ser de 17-18 lb cuando el artículo A está correctamente apretado.

Note : L'élément A doit être serré pour entretenir le mécanisme d'inclinaison. La force nécessaire au désengagement du crabot d'inclinaison doit être de 17 à 18 lb lorsque l'élément A est serré correctement.

Nota: per intervenire sul meccanismo di inclinazione occorre serrare il componente A. Se il componente A è serrato correttamente, la forza necessaria per disinserire il meccanismo di inclinazione deve essere di 17-18 pounds.