Frame and Axle Assembly



Frame and Axle Assembly (continued)

Ref.	Part Number	Qty.	Description
1	127-1681	1	Frame ASM
1:2	125-8216	1	Decal-Safety Chain, Towing
2	125-8219-03	1	Support-Axle
3	ST39570-03	1	Lever-Clutch
4	ST22512-03	2	Axle-Half
5	125-8171	2	Hub ASM
6	ST32116	2	Bushing-Flange
7	32121-69	1	Pin-Spring
8	ST39446	1	Link-Clutch
9	ST32099	1	Bushing-Flange
10	ST26326	2	Washer-Flat
11	ST81153	1	Screw-HSBH
12	104-8301	1	Nut-Flange, NI
13	100-6116	8	Screw-HHF
14	99-5107	9	Nut-Lock
16	ST34687	1	Grip-Handle
17	ST32307	2	Tire And Rim ASM
18	ST24027-03	1	Latch-Drum
19	325-33	1	Screw-HH
25	3256-28	2	Washer-Flat
26	ST80054	2	Nut
27	3272-13	2	Pin-Cotter